

Технологическое программное обеспечение «XG Viewer» (ТПО)

Руководство по установке

Требования к ЭВМ

Поддерживаемые операционные системы:

- Windows Vista SP1 или более поздняя версия,
- Windows 7, Windows 7 SP1,
- Windows Server 2008 (не поддерживается в основной роли сервера),
- Windows Server 2008 R2 (не поддерживается в основной роли сервера),
- Windows Server 2008 R2 SP1,
- Windows 8, Windows 8.1.

Поддерживаемые архитектуры: x86, x64.

Аппаратные требования:

- Рекомендуемый минимум: процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше, 1536 МБ оперативной памяти или больше;
- Минимальное место на диске (кроме Windows 8 и Windows 8.1): x86 – 850 МБ, x64 – 2 ГБ;
- Минимальное место на диске (Windows 8 и Windows 8.1): 30 МБ.

Также необходимо убедиться, что на компьютере установлен самый последний пакет обновления и важные исправления Windows. При необходимости нужно выполнить обновление.

ТПО работает в среде выполнения «.NET Framework» версии 4.0.3. В операционных системах Windows 8 и Windows 8.1 платформа «.NET Framework» уже встроена в ОС. Для обеспечения работы ТПО в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 необходимо установить платформу «.NET Framework» версии 4.0.3. Необходимые файлы расположены в подкаталоге «DotNetPack_403ru». Последовательность установки: *1_dotNetFx40_Full_x86_x64.exe*, *2_dotNetFx40LP_Full_x86_x64ru.exe*, *3_NDP40-KB2600211-x86-x64.exe*.

ТПО не снабжено специальным установщиком. Поэтому каталог с необходимыми файлами (XGViewer_?.?.?) необходимо скопировать в удобное место (Мои документы, диск C: и т. п.), создать ярлык запуска на рабочем столе с помощью стандартных средств Windows (выпадающее контекстное меню действий с файлом/Отправить/Рабочий стол (создать ярлык)). Ярлык необходимо создать на файл «XGViewer.exe» (тот, который со значком в виде прибора).